

Übersicht Betriebsmodi

In der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, für welche Turmvarianten die Betriebsmodi verfügbar sind. Des Weiteren werden der maximale Schallleistungspegel, die Solldrehzahl sowie die Nennleistung der einzelnen Betriebsmodi aufgeführt.

Tab. 1: Übersicht Betriebsmodi

Betriebsmodus	Schallleistungspegel in dB(A)	Nennleistung in kW	Solldrehzahl in U/min	E-175 EP5 E2-ST-112-FB-C-01	E-175 EP5 E2-ST-112-FB-C-02	E-175 EP5 E2-ST-112-FB-C-03	E-175 EP5 E2-ST-112-FB-C-04	E-175 EP5 E2-HST-112-FB-C-01	E-175 EP5 E2-HST-132-FB-C-01	E-175 EP5 E2-ST-140-FB-C-01	E-175 EP5 E2-HT-162-ES-C-01	E-175 EP5 E2-HST-162-FB-C-01	E-175 EP5 E2-HST-175-FB-C-01
OM-0-0	106,9	7000	9,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OM-NR-01-0	106,0	6200	8,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OM-NR-02-0	105,0	6300	8,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OM-NR-03-0	104,0	4500	8,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
OM-NR-03-1	104,0	5950	8,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OM-NR-04-0	103,0	3900	7,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
OM-NR-05-0	102,0	4900	7,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
OM-NR-09-0	98,0	2500	6,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

x = verfügbar

- = nicht verfügbar