

1. Übersicht Betriebsmodi

Die nachfolgenden Tabellen (Tabelle 1.1, Tabelle 1.2, Tabelle 1.3 und Tabelle 1.4) zeigen, für welche Turmvarianten die Betriebsmodi verfügbar sind. Des Weiteren werden der maximale Schallleistungspegel, die Solldrehzahl sowie die Nennleistung der einzelnen Betriebsmodi aufgeführt.

Tabelle 1.1: Übersicht Betriebsmodi (Teil 1 von 4)

Betriebsmodus	Schallleistungspegel [dB(A)]	Nennleistung [kW]	Solldrehzahl [rpm]	E-175 EP5 E2 -HST-112-FB-C-01	E-175 EP5 E2 -HST-132-FB-C-01	E-175 EP5 E2 -HT-162-ES-C-01	E-175 EP5 E2 -HST-175-FB-C-01
OM-0-0	106.9	7000	9.00	✓	✓	✓	✓
OM-0-1	106.9	7000	9.00	✓	✓	✓	✓
OM-NR-01-0	106.0	6200	8.60	✓	✓	✓	✓
OM-NR-02-0	105.0	6300	8.40	✓	✓	✓	✓
OM-NR-03-0	104.0	4500	8.00	✓	✓	✓	—
OM-NR-03-1	104.0	6300	8.15	✓	✓	✓	✓
OM-NR-04-0	103.0	3900	7.40	✓	✓	✓	—
OM-NR-05-0	102.0	4900	7.20	✓	✓	✓	—
OM-NR-06-0	101.0	3900	6.85	✓	✓	✓	✓
OM-NR-07-0	100.0	3600	6.60	✓	✓	✓	✓
OM-NR-08-0	99.0	3300	6.30	✓	✓	✓	✓
OM-NR-09-0	98.0	2500	6.00	✓	✓	✓	✓
OM-PR-6900-1	106.9	6900	9.00	✓	✓	✓	✓

✓ = verfügbar — = nicht verfügbar

Tabelle 1.2: Übersicht Betriebsmodi (Teil 2 von 4)

Betriebs- modus	Schalleistungspegel [dB(A)]	Nennleistung [kW]	Solldrehzahl [rpm]	E-175 EP5 E2 -HST-162-FB-C-01	E-175 EP5 E2 -ST-112-FB-C-01	E-175 EP5 E2 -ST-112-FB-C-04	E-175 EP5 E2 -ST-112-FB-C-02
OM-0-0	106.9	7000	9.00	✓	✓	✓	✓
OM-0-1	106.9	7000	9.00	✓	✓	✓	✓
OM-NR-01-0	106.0	6200	8.60	✓	✓	✓	✓
OM-NR-02-0	105.0	6300	8.40	✓	✓	✓	✓
OM-NR-03-0	104.0	4500	8.00	✓	✓	✓	✓
OM-NR-03-1	104.0	6300	8.15	✓	✓	✓	✓
OM-NR-04-0	103.0	3900	7.40	✓	✓	✓	✓
OM-NR-05-0	102.0	4900	7.20	✓	✓	✓	✓
OM-NR-06-0	101.0	3900	6.85	✓	✓	✓	✓
OM-NR-07-0	100.0	3600	6.60	✓	✓	✓	✓
OM-NR-08-0	99.0	3300	6.30	✓	✓	✓	✓
OM-NR-09-0	98.0	2500	6.00	✓	✓	✓	✓
OM-PR-6900-1	106.9	6900	9.00	✓	✓	✓	✓

✓ = verfügbar — = nicht verfügbar

Tabelle 1.3: Übersicht Betriebsmodi (Teil 3 von 4)

Betriebs- modus	Schalleistungspegel [dB(A)]	Nennleistung [kW]	Solldrehzahl [rpm]	E-175 EP5 E2 -ST-140-FB-C-01	E-175 EP5 E2 -ST-112-FB-C-03	E-175 EP5 E2 -HST-120-FB-C-01	E-175 EP5 E2 -ST-119-FB-C-01
OM-0-0	106.9	7000	9.00	✓	✓	✓	—
OM-0-1	106.9	7000	9.00	✓	✓	✓	—
OM-NR-01-0	106.0	6200	8.60	✓	✓	✓	—
OM-NR-02-0	105.0	6300	8.40	✓	✓	✓	—
OM-NR-03-0	104.0	4500	8.00	✓	✓	✓	—
OM-NR-03-1	104.0	6300	8.15	✓	✓	✓	—
OM-NR-04-0	103.0	3900	7.40	✓	✓	✓	—
OM-NR-05-0	102.0	4900	7.20	✓	✓	✓	—
OM-NR-06-0	101.0	3900	6.85	✓	✓	✓	—
OM-NR-07-0	100.0	3600	6.60	✓	✓	✓	—
OM-NR-08-0	99.0	3300	6.30	✓	✓	✓	—
OM-NR-09-0	98.0	2500	6.00	✓	✓	✓	—
OM-PR-6900-1	106.9	6900	9.00	✓	✓	✓	—

✓ = verfügbar — = nicht verfügbar

Tabelle 1.4: Übersicht Betriebsmodi (Teil 4 von 4)

Betriebs- modus	Schalleistungspegel [dB(A)]	Nennleistung [kW]	Solldrehzahl [rpm]	E-175 EP5 E2 -HST-151-FB-C-01	E-175 EP5 E2 -HST-162-FB-C-02
OM-0-0	106.9	7000	9.00	—	—
OM-0-1	106.9	7000	9.00	—	—
OM-NR-01-0	106.0	6200	8.60	—	—
OM-NR-02-0	105.0	6300	8.40	—	—
OM-NR-03-0	104.0	4500	8.00	—	—
OM-NR-03-1	104.0	6300	8.15	—	—
OM-NR-04-0	103.0	3900	7.40	—	—
OM-NR-05-0	102.0	4900	7.20	—	—
OM-NR-06-0	101.0	3900	6.85	—	—
OM-NR-07-0	100.0	3600	6.60	—	—
OM-NR-08-0	99.0	3300	6.30	—	—
OM-NR-09-0	98.0	2500	6.00	—	—
OM-PR-6900-1	106.9	6900	9.00	—	—

✓ = verfügbar — = nicht verfügbar